



PALOMAT® ½ Pallets

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, elløfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau. PALOMAT® ½ Pallets registrerer pallerne via fotofølere, hvorefter den fulldautomatisk stabler eller nedstabler de tomme ½-paller én efter én på gulvet.

Ved valg af nedstabling indsætter du en stak med max. 15 ½-paller i PALOMATEN, hvorefter pallerne enkeltvis nedstables fulldautomatisk. Ved valg af stabling indsætter du ½-pallerne enkeltvis, hvorefter pallerne fulldautomatisk stables

til max. 15 paller. Hele stakken kan derefter fjernes.

PALOMAT® ½ Pallets betjenes kun manuelt ved hjælp af touchpanelet, når du skal skifte mellem stabling og nedstabling. Derudover arbejder PALOMAT® ½ Pallets fulldautomatisk.

PALOMATEN kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal, som varierer i både længde, bredde og højde.

Vi kan ændre PALOMAT® ½ Pallets, så den passer til lige netop din palle.



Dit udbytte med PALOMAT®

- › Orden og pladsbesparelse
- › Optimeret palleflow
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Reducerede omkostninger på paller
- › Øget effektivitet
- › Ingen manuel pallehåndtering
- › Færre sygedage pr. medarbejder
- › Reduceret tidsforbrug pr. palle
- › Færre rygskeer, klemte fingre og fødder
- › Reduceret truckkørsel
- › Lean - højere effektivitet med færre ressourcer
- › "Plug and play" løsning



Modeller				
Varernr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)	Antal paller
152050*	935x1450x2350	600x800x150	500	15
150050*	935x1450x2350	600x800x150	500	15

Teknik	
Drivkraft	Forbrug
220-240V AC, 50 Hz	
6-7 bar + 100-240V AC, 50 - 60Hz	36 liter pr. cyklus

* Inkl. 15 paller overbygning

Styring: Siemens S7-1200
Aktuator: Linak
Pneumatik: SMC



Standard farver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.dk kan du læse mere om PALOMAT® ½ Pallets, optioner, tekniske data m.m.